

WaterStop

Norge

Bruksanvisning for Trådløs Waterstop-200

Trådløs WaterStop-200:

Trådløs WaterStop-200 er et system som sikrer mot vannskader. Enhetene jobber sammen for å detektere, varsle og stenge vannet. Dersom vannfølerene eller sensorkabelen på hovedenheten skulle detektere vann vil vannet stenges.

I hverdagen:

I hverdagen vil du kun konsentrere deg om kontrollpanelet. Denne har fire funksjoner.

- Åpen Her er ventilen åpen og vannet renner fint gjennom rørene.
- Stenger etter 4 timer Denne funksjonen blir brukt når du forlater huset men feks. Har en klesvask som står og går. Enkelt og greit så stenges da vannet etter 4 timer.
- Stengt Ventilen stenger vannet. Om en lekkasje skulle oppstå er vannet allerede stengt og konsekvensene blir minimale
- Vannlekkasje Hovedenhetene eller en av vannfølerne har oppdaget en lekkasje og ventilen er stengt. Dersom du prøver å trykke på kontrollpanelet vil lampen lyse til alle sensorene er tørre.

De tre øverste funksjonene er de du selv kan bytte mellom. Dette gjøres enkelt ved å trykke på knappen til lampen lyser på den funksjonen du ønsker. Når du har bladd deg frem til den funksjonen du ønsker venter du til lampen slukker, da er funksjonen valgt og iverksatt.

Dersom batteriene i kontrollpanelet skulle gå tom for strøm vil resten av systemet fungere som normalt. Etter at de to batteriene av type; CR2477 er byttet vil alt fungere som normalt.

Etter en eventuell vannlekkasje:

Ta kontakt med rørlegger som kan bytte eventuelle vannfølere dersom disse skulle være defekte.

Manuell operasjon av ventil:

Dersom du skulle ha behov for å åpne ventilen manuelt gjøres dette ved å dra ut og dreie på det hvite hjulet.

